

Einbauhinweise Wegedecken aus HanseMineral® und HanseGrand®

- HanseMineral® und HanseGrand® werden stets erdfeucht angeliefert und sind sehr gut verarbeitbar.
- Der Einbau kann mit Fertiger, Abziehbohle, Besander oder per Hand erfolgen
- Die Zwischenschicht aus HanseMineral® soll dynamisch (Rüttler oder Rüttelwalze) verdichtet werden
- Die Deckschicht aus HanseGrand® wird statisch mit einer ausreichend schweren Walze verdichtet. Für kleine Flächen eignet sich auch ein Handstampfer
- Die Abschlußschicht wird nach dem Anwalzen wieder leicht mit einer Harke oder einem „Besenstrich“ angeraut. So wird das Einziehen von Feuchtigkeit ermöglicht
- Bei starker Sonneneinstrahlung ist für ausreichend Bewässerung zu sorgen
- Die Deckschicht sollte sofort nach Fertigstellung begangen oder befahren werden. (Tritt sich fest)
- Eventuelle Vandalismusbeschädigungen sind nachzuharken und wieder anzustampfen
- Die Endfestigkeit wird in der Regel nach dreimaligem Wetterwechsel erreicht (Sonne/Regen/Sonne usw.)
- Bei Frost oder bei wechselnden Temperaturen um den Gefrierpunkt darf HanseGrand® nicht eingebaut werden